



定点发射（无线串口组网）使用手册 V1.0

定点发射模式 [www.cdebyte.com](http://www.cdebyte.com)

序号	首先要将模块的发射方式改为定点模式（默认是透传模式）
1	★ 发射模块可以将数据发射给任意地址、任意信道的接收模块，非常便于组网。
2	★ 处于该模式下的任意模块都可以是发起方。
3	★ 只有地址、信道匹配的接收模块才能接收到数据。
4	★ 接收模块输出数据是透明的，不带有发送方的地址、信道信息。

**定点发射方式** 发射模块可以和不同信道、不同地址的接收模块进行定点通信。

HEX格式发射: 00 02 18 AA BB CC  
目标地址 + 目标信道 + 数据

可配置65536个地址，便于组网

序号	类别	注意事项
1	数据格式	使用定点发射必须采用 16 进制格式进行通信。
2	通信格式	发射模块发送的数据格式为：目标地址+目标信道+数据。
3	自身参数	发射模块自身的地址和信道可以是任意的。
4	监听地址	地址为 0xFFFF 的模块，可以接收到同信道下所有数据。
5	传输速率	收发双方空中速率必须相同（否则无法通信），串口波特率可以不同。



【公司电话】：028-61399028      【公司传真】：028-61399028  
【官方网站】：[www.cdebyte.com](http://www.cdebyte.com)      【在线商城】：[yhmcu.taobao.com](http://yhmcu.taobao.com)  
【联系人】：李先生      【电话】：18113014656      【邮箱】：raylee@cdebyte.com  
【联系人】：秦先生      【电话】：18628275521      【邮箱】：qinke@cdebyte.com  
【公司地址】：四川省 成都市 高新西区 西芯大道 4 号创新中心 D347